

花键/支座组件
滚珠丝杆



HF	增加固定侧轴端板手位	选型方法 HF
----	------------	---------

增加固定侧轴端平面(2处)  HK() 位置90°	选型方法 HK10 ●最小单位1 ●5≤HK值≤38
--	--

